



安装操作说明

*(注: 3D效果需求,具体以实物为准)

- 1. 默认出厂BetaFlight 模式设定
- 2. 接收机的接线及安装
- 3. DJI O3 Air Unit 接线安装及设定
- 4. 模拟图传的接线及安装
- 5. GPS的接线及安装
- 6. LED及蜂鸣器的接线





BETAFLIGHT
 配置程序: 10.10.0 (c97deaf)
 固件: 4.5.1 BTFL
 マロボットローン







1. 将配件中附带的SH1.25 4PIN线材,按照图示定义焊接在接收机上。

*注: 接线时请注意线序, 以免接反造成短路。



黑羊 TBS CROSSFIRE NANO RX





2. 拆除接收机仓的两颗螺丝, 取下透明接收机盖板。



*注: 接收机必须加套透明热缩管。





3. 将焊接好的接收机装进接收机仓内。

默认焊接SH1.25 4PIN 公头 开启对应串行数字接收机端口 UART2 。

标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART1	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	VTX (MSP + D ~ AUTO ~
UART2	115200 ~		■ 已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART3	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART4	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART5	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART6	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	GPS ~ 57600 ~	已禁用 ~ AUTO ~

*注:出厂默认接收机协议为CRSF。









1. 安装DJI O3 Air Unit 左右两侧CNC散热侧板。





*注:安装DJI O3 Air Unit 镜头时, 硅胶座薄的一侧与镜头相贴。

5. 彩色6P排线连接到飞控对应插座。



6. DJI O3 Air Unit 对应 BetaFlight 设定。

默认开启图传外设通信端口 UART 1, 启用高清图传外设 VTX (MSP+Displayport)。

CLI 命令行输入:

set osd_displayport_device = MSP

save

标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	115200 🗸		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART1	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	VTX (MSP + D ~ AUTO ~
UART2	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART3	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART4	115200 🗸		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART5	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART6	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	GPS V AUTO V	已禁用 v AUTO v

OSD屏幕叠加显示,视频制式选择"HD",且DJI Goggles 视频眼镜选择: 设置 显示 Canvas 布局 "宽"。

视频制式		
○ 自动 ○ PAL ○ NTSC	I HD	

使用DJI FPV 遥控器 2/3 时, 接收机协议选择 "SBUS"。

接收机	
串行接收机 (通过 UAR	T)
 ・必须将接收机对应的 UA ・从下拉列表中选择正确的 	RT 设置为 "数字串行接收机" (在 <i>端口</i> 页面))数据格式,如下:
SBUS	✔ 串行数字接收机协议

DJI Goggles 视频眼镜选择: 设置 显示 操控 协议 "普通" 或 "Sbus BaudFast"。 在使用DJI "Sbus BaudFast"协议时,需在CLI(命令行)输入以下命令并保存。

CLI 命令行输入: set sbus_baud_fast = ON save







1. 将模拟摄像头附带的线材,按照 (下图)定义焊接到 F405 V4的 FPV Cam 焊盘上。

*注:焊接时请注意模拟摄像头的输入电压及线序,以免接反造成短路。



PERMIT



默认开启图传外设通信端口 UART 1 , 启用高清图传 VTX (MSP+Displayport), 使用模拟图传时, 请选择 (IRC Tramp)或 (TBS SmartAudio)等。

标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART1	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	VTX (MSP + D ~ AUTO ~
UART2	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART3	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART4	115200 ∨		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART5	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART6	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	GPS ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~

2. 将模拟图传附带的线材,按照(下图)定义焊接到 F405 V4的 VTX 焊盘上。

*注:焊接时请注意模拟图传的输入电压及线序,以免接反造成短路。





4. 从PC端或者SpeedyBee APP 加载对应的图传配置文件,选择图传频道及输出功率。

True

RACEBAND

锁

1

5658

100

否

0

关闭

SmartAudio 2.1 已解

选择模式			当前值
\bigcirc	直接输入频率	0	设备准备就绪
	频段	0	图传类型
频道 1 ~	频道	0	频段
100 ~	功率	0	频道
	维修站模式(Pit Mode)	0	频率
0	维修站模式频率	0	功率
关闭 ~	低功率上锁	0	维修站模式(Pit Mode)
			维修站模式频率
			低功率上锁

5. 根据使用的摄像头,修改OSD 视频制式为(自动、PLA、NTSC)。







1. 将GPS模块附带的线材,按照图示定义焊接到 F405 V4 的GPS焊盘上。

*注: 接线时请注意GPS模块的线序, 以免接反造成短路。



此4PIN端子线序兼容型号: 北征 BZ-181 GPS、北天 BE-182 GPS、北天 BK-182 GPS 等。



标识符	设置/MSP	串行数字接收机	遥测输出	传感器输入	外设
USB VCP	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART1	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	VTX (MSP + D ~) AUTO ~
UART2	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART3	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART4	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART5	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~	已禁用 ~ AUTO ~
UART6	115200 ~		已禁用 ~ AUTO ~	GPS V AUTO V	已禁用 ~ AUTO ~

开启 UART6 对应的 传感器输入端口,波特率选择AUTO或者GPS所建议。

UBLOX v 协议	
白动设置	
使用 Galileo 系统	0
设置单次返航点	0

2. 将GPS模块安装到TPU模型中,并将焊接好的母头端子与GPS模块相接。

*注: GPS与飞控的连接线,建议安放在图传的顶部。







飞塔保护侧板单面LED灯带包含4颗RGB LED灯珠,可在BetaFlight LED设定单个不同的色彩与灯光效果,另长按BOOT键能切换到板载LED控制模式 单击BOOT键可在不同单色灯模式之间切换。





关于桨叶选配

Mario 5 在设计之初,就以满足 DJI O3 Air Unit 画面稳定的拍摄需求为出发点。因此,降低大油门 画面抖动及洗桨机率,成为默认配桨选择的标准。

建议在不挂载Gopro外设下,使用DJI O3 Air Unit 直出素材,可考虑使用HQ J40。对于习惯挂载 Gopro外设及喜欢大机动性的玩家,可使用如 GEMFAN 51466 V2 此类桨型。



*注:更多的使用说明,可参考 SpeedyBee F405 V4 官方说明。